

# —— ご使用前に必ずお読みください ——

トナー交換後、下記の手順に従って**カスタムモード設定**を必ず実施してください。

本製品はトナー交換直後「トナーカートリッジ準備」や「トナーカートリッジ交換」メッセージが表示されることがありますが、カスタムモード設定にすることで印刷が可能になります。

下記の操作を行ってください。

- ① [オンライン] または [トナーカートリッジ交換] 画面であることを確認します。

- ② 操作パネルの<設定>ボタンを3秒以上押します。右の表示になります。

カスタムモード  
\* 解除

- ③ <▶> ボタンを押して [設定] を表示させます。

カスタムモード  
設定

- ④ <設定> ボタンを押します。  
[設定] の前に [\*] が付きます。

カスタムモード  
\* 設定

- ⑤ <オンライン> ボタンを押します。下の画面が交互に表示されます。

カスタムモード  
設定が完了しました



電源をOFF/ONして下さい

- ⑥ 電源を切り、ディスプレイの表示が消えた後、10秒待ってから電源を入れます。起動後は [オンライン] と表示されます。

## 【ご利用時の注意】

- ・ トナー残量および「トナー準備」のメッセージは表示されませんが、「トナー交換してください」のメッセージが表示されます。
- ・ 「トナー交換してください」のメッセージが表示された際、または印刷が汚れた際には寿命となりますので、新しいトナーカートリッジに交換してください。
- ・ ドラム残量および「ドラム準備」のメッセージが表示されます。「ドラム交換」のメッセージが表示された際は、新しいドラムカートリッジに交換してください。